

PVC CLEANER

détergent en mousse pour nettoyer les gainable et les accessoires

- cod. SCC600097



DESCRIPTIF

Détergent moussant pour goulottes en PVC, élimine la poussière, la graisse et la saleté en général.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL SOUMIS À UNE DATE LIMITE D'UTILISATION.

Contenu net 500 ml.

UTILISATION

Appliquer le produit, laisser agir pendant 5 minutes et rincer à l'eau.

MISES EN GARDE GÉNÉRALES

Aérosol hautement inflammable. Récipient sous pression : peut exploser s'il est chauffé. Provoque de graves irritations des yeux.

Tenir loin des sources de chaleur, surfaces réchauffées, étincelles, flammes et autres sources d'amorçage.

Interdiction de fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur une autre source d'ignition. Ne pas percer ni brûler, même après usage.

Porter des gants/vêtements de protection/protéger les yeux/protéger le visage. Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin. Protéger des rayons du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F.

CONTENU DU PRODUIT

Phosphates, tensioactifs non ioniques < 5 %. Contient également : Allergènes : Conservateurs : Composés quaternaires d'ammonium, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures.

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCC600097	NETTOYANT PVC - DÉTERGENT MOUSSE POUR NETTOYER LES CONDUITS ET ACCESSOIRES

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

